



Датчик температуры Глонасс

1 500 р

Описание

Датчик измеряет температуру в зоне термочувствительного элемента и передает результат измерения по протоколу 1-Wire. Датчик подключается к внешнему питанию. Датчик не требует калибровки и готов к работе сразу, после установки. Каждый датчик имеет свой уникальный номер, который автоматически распознается при подключении к терминалу

Характеристики